



# INSTALLATION ET MONTAGE

## COMMENT MONTER LE VERROU AUTOMATIQUE SUR MON VOLET ROULANT ?

### FIXATION SUR VOLET STANDARD : SIMPLE ET RAPIDE

- 1 Commencez par vérifier que l'espace disponible entre le cadre de la fenêtre et la partie inférieure du volet est suffisant (au moins 2,6 cm). Puis, descendez complètement le volet afin de positionner correctement le verrou.
- 2 Avec l'aide de la visserie fournie, fixez la base du verrou sur l'appui de fenêtre ou sur le support prévu à cet effet en veillant à un alignement précis. Une fois la base solidement fixée, installez le corps du verrou sur la partie mobile du volet qui monte et descend devant la fenêtre.
- 3 Terminez en testant plusieurs cycles d'ouverture et de fermeture afin de vérifier le bon déclenchement automatique du verrouillage et du déverrouillage.

### FIXATION SUR VOLET LARGE (> 1m50)

- 1 Pour un volet de plus de 1 mètre 50 de large, il est recommandé d'installer deux verrous automatiques, un de chaque côté du volet, pour assurer une meilleure répartition des efforts et une résistance renforcée contre le soulèvement.
- 2 Après avoir contrôlé l'espace disponible sur toute la largeur du volet, positionnez chaque verrou près des extrémités du volet, à 15 cm du bord. Fixez solidement les bases sur l'appui ou le sol, puis installez les corps de verrou sur la partie mobile du volet.
- 3 Une fois les deux verrous en place, effectuez plusieurs tests complets d'ouverture et de fermeture pour vous assurer que le verrouillage automatique s'enclenche correctement et de manière symétrique sur l'ensemble de la largeur du volet.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 1 corps principal avec une résistance et anti-corrosion
- 1 base en acier à fixer sur l'appui ou le montant de la fenêtre
- 1 languette mobile en PVC pour déclenchement automatique du verrou
- Visserie inox fournie pour une fixation sur différents supports (bois, PVC, béton)

